

Исх. №----

Руководителю

От: --.---.-----

Перечень запасных частей

№	Наименование\Чертеж, ГОСТ, ТУ	Вес кг.
1	Авторегулятор РТПП-300	19
2	Авторегулятор РТПП675М	30
3	Авторежим 265А-4	20
4	Балочка центрирующая 106.00.011-0	10
5	Валик подъемника 106.01.005-0	3,65
6	Втулка подвески тормозного башмака Т258.00.02	
7	Главная часть воздухораспределителя 270.023-1	13,5
8	Диск подпятника М1698.01.005	3
9	Закидка люка 296.45.102-01 (532.45.025-0)	3,3
10	Замкодержатель 106.01.003-0	4,3
11	Замок автосцепки 106.01.002-1	12,5
12	Запасной резервуар Р7-78	25
13	Камера рабочая 295.002	32,5
14	Клин тягового хомута 106.00.002-2	6,85
15	Колодка тормозная композиционная 25610-н	3,5
16	Колодка тормозная локомотивная тип М 30249-97	16
17	Колпак скользуна М1698.01.100 сб.	4
18	Кольцо 35063-Н	
19	Кольцо КУ ГОСТ 38-72	
20	Комплект пружин к тележке 18-100 100.30.004-0 / 100.30.002-0	21
21	Кран концевой 4314	3,6
22	Кран концевой 4314Б	3,6
23	Кран разобцительный 4300В	1,1
24	Крышка люка полувагона 119.45.020-0	169
25	Крышка смотровая 100.10.003-0	1
26	Магистральная часть воздухораспределителя 483.010	12,8
27	Муфта 4379	1,9
28	Муфта 4379-01	0,8
29	Ниппель 26300Н	0,25
30	Ниппель 4371	0,9
31	Планка фрикционная неподвижная М1698.02.001	3,8
32	Планка фрикционная подвижная М1698.02.004	2,2
33	Плита упорная 106.00.003-0	32
34	Подвеска маятниковая 106.01.012-0	1,7
35	Подвеска тормозного башмака 100.40.080-2	3,6
36	Подъемник замка 106.01.004-0	1,8
37	Предохранитель валика подвески торм башмака 4384	0,25
38	Предохранитель замка 106.01.006-1	1,5
39	Рукав соединительный Р-17Б	2,9
40	Сетка пылеулавливающая, 216.1497с	
41	Тройник 4375	5,6
42	Трубка тормозного рукава 35 x 625 ГОСТ 1335-84	1
43	Фильтр рабочей камеры 145.02сб	
44	Цилиндр тормозной 188Б	115
45	Чека тормозной колодки 100.40.014-0 (6608-Н)	0,4
46	Штуцер 4370	1,1